

RÁDIO MÓVEL DE DUAS VIAS TLK 150

IMPLANTAÇÃO RÁPIDA E CONFIÁVEL. PARA USO EM TODO O PAÍS.



**FÁCIL DE USAR E ADMINISTRAR
PENSADO PARA O TRABALHO. OPERA EM VEÍCULO DE MANEIRA
SEGURA COM PTT DE ALCANCE NACIONAL.**

Faça com que sua equipe esteja pronta para operar rapidamente. Combine a ampla cobertura de uma rede celular de alcance nacional com a simplicidade da comunicação de rádio de duas vias.

Opere de maneira segura enquanto conduz, graças à praticidade de PTT. Administre grupos de conversa e assinaturas em tempo real. Otimize a cobertura, as conexões e a produtividade sem necessidade de ampliar a infraestrutura.

Pode também utilizar o TLK 150 com os sistemas MOTOTRBO, LMR e smartphones compatíveis que já possui. E, ao requerer licenças de espectro nem FCC, ajuda você a economizar custos e tempo. Tampouco requer nenhum tipo de programação manual.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Pressionar para falar privado ou em grupo
- Administração de dispositivos por ar
- Conectividade Wi-Fi
- Localização com base em GPS
- Áudio forte e claro
- Presença em tempo real
- Compatível com Bluetooth



ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Rede	4G LTE, 3G
Capacidade de canal	96 canais
Lista de contatos	300 contatos
Dimensões (A x L x C)	169 mm x 44 mm x 93 mm (6,65" x 1,73" x 3,66")
Peso	1,41 lbs.
Codificador-decodificador de voz	OPUS
Wi-Fi	802.11 a/b/g/n 2.4/5.0 GHz
Bluetooth	Bluetooth V4.2 BR/EDR +BLE
GPS	GNSS / A-GPS (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou)
Classificação IP	IP54 IEC60529
Aplicativos suportados	Potencializados por WAVE
Antenas	Antenas LTE – Antena GNSS externa – Externa Antena Wi-Fi/Bluetooth - Interna
Conectores	Conector RJ45 frontal para microfone móvel com cabo Conectores SMA posteriores para antena Conector MAP posterior de 20 pinos para outros acessórios
Áudio nominal	4 W (Interno) 16 W (Externo – 4 ohms)
Distorção do áudio em áudio nominal	3% (típico)

ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura de operação	-20°C a +60°C / -4°F / + 140°F)
Temperatura de armazenamento	-40°C / +85°C / (-40°F / +185°F)
Choque térmico	Conforme MIL STD-810
Umidade	Conforme MIL STD-810
ESD	IEC 61000-4-2 Nível 4
Entrada de água e pó	IEC60529 – IP54 Categoria 2
Teste de embalagem	Conforme MIL STD-810

CLASSIFICAÇÃO COM BASE NAS ESPECIFICAÇÕES MILITARES DOS EUA APLICÁVEIS.

PADRÃO MIL 810G*	MÉTODO	PROCEDIMENTOS
Baixa pressão	500.5	I, II
Alta temperatura	501.5	I, II
Baixa temperatura	502.5	I, II
Choque térmico	503.5	I, II
Radiação solar	505.5	I-C
Pancada de chuva	506.5	I
Rajada de Pó	510.5	I
Imersão	512.5	I
Vibração	514.6	I
Golpes	516.6	I,IV

* Também atende aos padrões equivalentes MIL-STD-810-C, -D, -E e -F.





ACESSÓRIOS PARA RÁDIO MÓVEL DE DUAS VIAS TLK 150



SOLUÇÕES PRESSIONAR PARA FALAR

Simplifique e torne mais segura a comunicação com estes acessórios opcionais, desde um simples microfone PTT até uma solução completamente mãos livres.

PMMN4129	Microfone móvel compacto de banda ampla
GMMN4065	Microfone de viseira
RLN4856	PTT com interruptor de pé de instalação remota
RLN4857	PTT com botão de instalação remota
PMMN4127	Microfone Bluetooth com alto-falante remoto (WM500)
RLN4836	PTT externo com interruptor de pé para emergências



AC000240A01

ALTO-FALANTE EXTERNO

Potencialize o áudio em sua estação de trabalho ou em seu veículo.

AC000240A01	Alto-falante externo de banda ampla, 16 W.
-------------	--



ACESSÓRIOS DE MONTAGEM

Escolha onde instalar o rádio sem comprometer a segurança. Otimize o valor do que você já investiu em infraestrutura com os kits de montagem XPR 2500

RLN6466	Kit Trunion de baixo perfil
RLN6467	Kit Trunion de alto perfil.
RLN6468	Suporte Trunion com bloqueio de teclado
FTN6083	Kit para instalação em tabuleiro - DIN

CABOS E ACCESÓRIOS

HKN4137	Cabo de alimentação móvel 10 FT, 14 AWG, 15 A
PMLN8153	Cabo e adaptador PS
HKN9327	Cabo de detecção de ignição
HLN9457	Kit de conectores MAP de 16 pinos

ANTENA

AN000359A01	Antena GNSS para montagem sobre tabuleiro
AN000358A01	Antena LTE

SEU CAMINHO PARA O PTT DE ALCANCE NACIONAL*

FAÇA SEU PEDIDO, ADQUIRA SEU RÁDIO
E COMECE A FALAR



Abra uma conta e faça um pedido. É simples e rápido:

- Crie uma conta.
- Selecione um plano de assinatura.
- Forneça informação para faturamento.

Configure sua conta e defina os parâmetros da equipe de qualquer computador ou smartphone:

- Adicione/modifique usuários.
- Crie/ atribua grupos de conversa.

Ative seu rádio TLK 150:

- Instale seu rádio TLK 150 em um veículo
- Ligue o dispositivo e ative a função PTT.

*A cobertura pode variar. Para mais informação, consulte o guia do usuário.

GARANTIA E REPAROS

SERVIÇO ESSENCIAL

Suporte sempre que precisar

Diante de um imprevisto com seu rádio de duas vias, Serviços Essencial oferecem acesso a recursos e equipamento de Suporte Técnico da Motorola para manutenção e detecção e solução de problemas. Inclui três anos de garantia estendida a partir do momento da compra.

Para mais informação, visite www.motorolasolutions.com/TLKSERIES



Motorola Solutions, Inc. 500 West Monroe Street, Chicago, IL 60661 EUA motorolasolutions.com

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS e o logotipo da M estilizada são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC e são utilizadas sob licença. Todas as demais marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários. ©2020 Motorola Solutions, Inc. Todos os direitos reservados.08-2020